

### 3.1 ПОРЯДОК ЭСПЛУАТАЦИИ

Рисунок 2.



3.1.1 Для включения ГТ необходимо нажать кнопку «Вкл/Выкл» тонким тупым стержнем (например, стержнем шариковой ручки). На ЖКИ отобразится значение измеряемой ОВ в формате «XX Rh%». В правом нижнем углу отображается значок батареи с двумя сегментами, показывающими уровень заряда батареи. При полной зарядке батареи отображаются два сегмента, при разрядке батареи число сегментов уменьшается.

3.1.2 Дополнительно, одновременно с индикацией ОВ, в ГТ можно включать или выключать отображение на ЖКИ температуры в формате «XX.x °C».

Для этого нужно в течении не менее 3-х секунд нажать и удерживать кнопку «МИН/МАКС» - до появления значения измеряемой температуры над значением ОВ. При следующем нажатии в течении не менее 3-х секунд кнопки «МИН/МАКС» значение измеряемой температуры исчезает.

Для удобства, дальнейшее описание эксплуатации ГТ включает в себя вариант отображения и ОВ, и температуры.

3.2.3 Для выключения ГТ необходимо еще раз нажать кнопку «Вкл/Выкл». Вся информация на ЖКИ исчезает. Данные о максимальной и минимальной ОВ и температуре стираются.

3.2.4 Для отображения на ЖКИ минимальных значений ОВ и температуры на работающем ГТ однократно нажать кнопку «МИН/МАКС» - при этом в левом нижнем углу ЖКИ появится надпись «МИН».

3.2.5 Для отображения на ЖКИ максимальных значений ОВ и температуры на работающем ГТ еще один раз нажать кнопку «МИН/МАКС» - при этом в левом нижнем углу ЖКИ появится надпись «МАКС».

3.2.6 Для отображения на ЖКИ средних значений ОВ и температуры на работающем ГТ еще один раз нажать кнопку «МИН/МАКС» - при этом в левом нижнем углу ЖКИ появятся надписи «МАКС» и «МИН».

При следующем нажатии кнопки «МИН/МАКС» на ЖКИ снова будут отображаться текущие измеряемые значения ОВ и температуры и надписи «МАКС» и «МИН» исчезнут.

3.2.7 Интервал между поверками составляет 24 месяца.